



3001205
Display Cabinet

**HOUSE
NORDIC®**





GB IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

DK VIGTIG INFORMATION!

Læs hele manualen grundigt igennem før samling og/eller brug af dette produkt. Følg manualen nøje, og opbevar den til senere brug.

DE WICHTIGE INFORMATIONEN!

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage und/oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie die Anleitung genau und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

SE VIKTIG INFORMATION!

Läs bruksanvisningen i sin helhet innan du börjar att montera och/eller använda produkten. Följ bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

FI TÄRKEITÄ TIETOJA

Lue käyttöohjeet kokonaan ennen tämän tuotteen kokoamista ja/tai käyttöä. Noudata käyttöohjeita tarkasti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

PL :\$)1(,1)250\$&-(

3UJHG X*\FLHP SURGXNWX QDOH*\ GRNáDQPLHEJHSRHFQHVWZJH ZVNDJ\YZ]DSRJQ Q DFKLRZDWQM WGRNFM R
X*\WNX Z SUJ\V]ár FL

CZ '#/(ä,7e ,1)250\$&-(

3 HG VHVWDYHQTP QHER SRXÅLWtP YêQYENK VRGSUXOLWHSGBYDWHGQ FXJHGHQp \SEWDQI DLQSYR GFXVF KRY
S tSDG SRW HE\

NL %(/\$1*5,-.(,1)250\$7,(

Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Volg de handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

SK 'D/(ä,7e ,1)250È&,(

3UHGWêP DNR JDbQHHW V PRQWiâRX D DXO HSEURH \$RXIâMVDKQ NPL VFRHGW RQ SYURGG XIN WR EKQ MWQHI G/Q HK B RSUHA LDYD
SRXÅLWLH Y EXG~FQRVWL

FR INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant d'assembler ou d'utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour WRXWH FRQVXOWDWLRQ XOWpULHXUH

IT INFORMAZIONI IMPORTANTI!



Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima di assemblare e/o utilizzare questo prodotto. Seguire rigorosamente le istruzioni di questo manuale e conservarlo per una successiva consultazione.

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE

*/HHU FRQ DWHQFLYQ WRGR HO PDQXDO FD QVHWL GHJ B B FHMQV B US D RQXVDPFE OGHUXLG HDD FFRQFLDQ RLD ODV L
conservarlo para futuras consultas.*

RO ,1)250\$?, ,03257\$17(

&LWL@L FX DWHQ@LH vQWUHJXO PDQXDO>LQDLQ WW LGHL JD @Q FHFHVW SWRQXV H8GPQ @DQ QGH D-SUS DSHU
SHQWUX FRQVXOWDUH XOWHULRDU



GB WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

DK ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RIDSER!

For at forhindre ridser skal dette møbel samles på et blødt underlag, f.eks. et tæppe.

DE HINWEIS ZUR VERMEIDUNG VON KRATZERN

Um Kratzer zu vermeiden, sollte dieses Möbelstück auf einer weichen Unterlage montiert werden (z. B. Teppich).

SE VARNING OM HUR DU UNDVIKER REPOR!

För att undvika repor ska denna möbel monteras på ett mjukt underlag, exempelvis en matta.

FI VARO NAARMUJA!

Varo naarmuja ja kokoa tämä kaluste pehmeällä alustalla, esimerkiksi maton päällä.

PL 2675=() (1,(:6 86=.2'=(
\$E\ XQLNQ ü U\V WHQ PHEHO SRZLQLHQ E\ü PRQWRZDQ\ VNâDGDQ\ QD PL NNLP SRGáR*X QS G\ZDQ\

CZ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POŠKRÁBÁNÍ!

\$E\ QHGRãOR N SRãNUiEiQt VHVWDYXMWH QD\$WQD QREPHNRP SRGNODGX

NL WAARSCHUWING OM KRASSEN TE VERMIJDEN!

Om te voorkomen dat dit meubel krassen vertoont, moet het gemonteerd worden op een zachte ondergrond - zoals een tapijt.

SK VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA PREDCHÁDZANIA ŠKRABANCOM!

\$E\ VD SUHGLãOR äNUDEDQFRP WHQWR FQ NENWR N\$ REG NODD\$DHO QRSUMRYD'GQQD NREHUFL

FR AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES

\$ILQ G¶pYLWHU OHV UD\XUHV FH PHXEDFH G/RXV G WUXIQP WQWpVVXSD XQH HPXOH


IT AVVERTENZA PER EVITARE I GRAFFI!

Per evitare i graffi, si raccomanda di montare questo mobile su una superficie morbida (come ad es. un tappeto).

ES ADVERTENCIA PARA EVITAR RAYADURAS

Para no rayar este mueble, es aconsejable ensamblarlo sobre una superficie suave (posiblemente una alfombra).

RO \$7(1?,21\$5(3(1758 (9,7\$5(\$ =*Æ5,(785,,
3HQWUX HYLWDUHD JJKULHULL DFHDMW PRLQWDWH SHRELXSDWWD@EXRHDVH GH H[HPXOX SH XQ FRYR



GB **ANTI-TOPPLE WARNING!**

This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple bracket(s) itself to the product. Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

DK **ADVARSEL VEDRØRENDE VÆLTESIKRING!**

Dette produkt skal fastgøres permanent til væggen med det eller de medfølgende beslag for at forhindre livsfarlige skader, hvis produktet vælter. Pakken indeholder kun skruer til fastgørelse af væltesikringsbeslaget eller -beslagene til selve produktet. Kontakt dit lokale byggemarked eller din isenkræmmer for vejledning om den korrekte type af skruer/raw/plugs til netop din type væg.

DE **ACHTUNG KIPPGEFAHR!**

Dieses Produkt muss mit der/den mitgelieferten Halterung(en) dauerhaft an der Wand befestigt werden, um tödliche Verletzungen im Falle eines Umkippens zu vermeiden. Die Verpackung enthält lediglich Schrauben zur Befestigung der Kippschutzhalterung(en) am Produkt. Für Informationen zur richtigen Schrauben-/Dübelart für Ihren Wandtyp wenden Sie sich bitte an Ihren Baumarkt.

SE **TIPP-VARNING!**

Denna produkt måste fästas vid väggen med bifogad fäste/bifogade fästen för att undvika att den tippar och faller över ända, och på så sätt orsakar allvarliga personskador eller dödsfall. Förpackningen innehåller endast skruvar för fastättning av fästet/fästena på produkten. Kontakta en järnaffär eller ett byggvaruhus för råd om rätt typ av skruv/plug för den typ av vägg du har.

FI **KAATUMISVAROITUS!**

Tämä tuote on kiinnitettävä pysyvästi seinään mukana toimitetuilla kannakkeilla vammojen välttämiseksi tuotteen mahdollisesti kaatuessa. Pakkaus sisältää vain kiinnitysruuvit kaatumista estävien kannikkeiden kiinnittämiseksi tuotteeseen. Rautakaupasta saa lisätietoa seinämateriaalin vaatmista ruuveista ja tulpista.

PL 2675=() (1, (35=(' :<52&(1,(0 6,
3URGxNW PXVL E\ü QD VWDáH SUJ\PRFRZDQMHÖR EF\XQQLWQRü IPJRHQUW XQFQHJR Z\SDNGNHFLHGV VW\CSNRHZU
UXE\ SRJZDOM FH QD SUJ\PRFRZDQLH XQFSEEW HZ DGR SURHGXNWX QNXV YULH SURGXNWX JHURVLP\ R VNRQ
VSHFMDOLVW\FJQ\ P VNOHSH P OXE PDUNHMDHPQH RGRÖÖDQ\QDZ WHHODWX RGSÖDLHG QLGÖQH XE WWSKáNYZ U
FLDQ\

CZ **VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SKLOPENÍ!**

7HQWR YêUREHN PXvt EêW WUYDOH S LSHYQ Q NH VW Q SRPRft S LORåHQêFK GUâin\$ DE\ QHGRäOR
SRXJH äURXEN\ SUR XSHYQ Qt GUâin\$ JDNEXJD2K0HFGK VSDIYSHQRNWYSXRUUXW\$ KRPÄGLD"HH SQUR GDQê
YKRGQê REFKRG QHER åHOH]i VWyt

NL **WAARSCHUWING KANTELBEVEILIGING!**

Dit product moet met de haak/haken permanent bevestigd worden aan de muur om verwondingen met dodelijke afloop te voorkomen indien deze omkantelt. De verpakking bevat enkel schroeven om de haak voor kantelbeveiliging aan het product vast te maken. Contacteer uw doe-het-zelfzaak of bouwmarkt voor advies over het correcte type schroeven/raw/plugs voor uw soort muur.

SK **VÝSTRAHA PRED PREVRÁTENÍM!**

7HQWR SURGXNW PXvt E\ QDWUYDOR SULSHYQHQê N VWHQH SRPRFRX GRGDQpKR êFK NRQ]RO \ D
%DOHQLH REVDKXMH LED VNUXWN\ NWRUêPL VD SULSHY XMH N SURGXNWX VDPRWQpPX .RQWDNWX M
åHOH]LDUVWYR NGH YIP SRUDGLD RK DGRKP WISHUNYSHIK RY W\WXSVMWIK QALHN S

FR **AVERTISSEMENT ANTIBASCULEMENT**

&H SURGXLW GRLW rWUH IL[p GH PDQLQXHG SMUPXSSIRQWVHVD XQWUEJDY FDLGHMP BQMVMRXUHQQL PRUWVHLOQGH p Y
GH EDVFXOHPHQW / HPEDOODJH FRQWLHXQSS RSHW YLD QWXBDDW WOHFRHQVO BX SURGXLW 9HXLOOH] FRQ
RX YRWUH TXLQFDLOOHULH SRXU REVLHQE KQHGH WOFHQV DISDSSWV XUYBWUWH SHVGH GH PXU

IT **AVVERTENZA ANTICADUTA DI COMPONENTI**

Questo prodotto va fissato permanentemente alla parete con il/i supporto/i in modo permanente per evitare lesioni gravi in caso di sua caduta.
/ LPEDOODJJLR FRQWLHQH VROR YH\ LL SHMS \$BUWVRVD JQW LFD SXWRGR WJWRQV IEJQIFR QDJFRQ WHDUWODPHQ
farsi consigliare il tipo corretto di viti o tasselli da eseguire per il proprio tipo di muro.

ES **ADVERTENCIA ANTIVUELCO**

Este producto se debe fijar permanentemente a la pared usando los soportes incluidos, para evitar así accidentes fatales en caso de vuelco. El embalaje solo contiene los tornillos para fijar los soportes antivuelco al producto. Consulte con una tienda de bricolaje o ferretería sobre el tipo correcto de tornillos y tacos adecuados para su tipo de pared.

RO \$7(1?,21\$5(3(1758 35(9(1,5(\$ 5 67851 5,,
3URGxVXO WUHELX IL[DW SHUPDQHQMOSU SGBBAXHFX HDQWWRX WXQYVWSDRQWFD GHH QWHVQDXQH UDWWDBU
3DFKHWXO FRQ@LQH QXPDL >XUXEXUUGB XQH BHWXSURU WIKQWQKUI LG BUSH SHQH] UQXW GS WVEWUWRWDLM &RQW
DUWLFROH GH PRELOLHU SHQWUX QHDXWXEXWILH GLWGRDWH SHQWUSXW LRSWHEWV GH SHUHHW



GB GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE SURFACES!

Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth.

DK GENEREL VEJLEDNING TIL MØBLER!

Rengøres med en fugtig klud. Anvend kun vand eller et mildt vaskemiddel. Tørres af med en ren klud.

DE ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MÖBEL!

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nur Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Mit einem sauberen Tuch trocken reiben.

SE ALLMÄNNA INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÖBLER!

Torka rent med en fuktig trasa. Använd endast vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt med en ren trasa.

FI YLEISTÄ OHJEITA KALUSTEILLE!

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä vain vettä tai mietoa pesuainetta. Kuivaa puhtaalla liinalla.

PL 2*ī/1(,16758.&-('27<=&(0(%/,

'R F]V]F]HQLD QDOH*\ X*\ZDü ZLOJRWC F]QL HFZRGH F]NE GH QZNDZQ HJR GHWHUJ]H QWX :\FLHUDü GR VXF

CZ OBEČNÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NÁBYTKU!

ýLVW WH RW HQtP QDYOKþHQêP KDG tNHM H3PQëå pLVWw Ft SRXJ VWY RG XN HëW HWH GRVXFKD pLVWêP KDC

NL ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR MEUBELS!

5HLQLJ PHW HHQ YRFKWLJH GRHN *HEU'XLNRDZDLMYQH QDWHWU RH QZVFRQGHGRHN

SK VŠEOBECNÉ POKYNY PRE NÁBYTOK!

8WULWH GRþLVWD QDYOKþHQRX XWLHþQRþpLVWLAÞIDBWRVWVWDLMBGM D8WHLRWM GRVXFKD pLVWRX XWLH

FR INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

IT ISTRUZIONI GENERALI PER MOBILI!

Pulire con un panno umido. Utilizzare solo acqua o un detergente delicato. Asciugare con un panno pulito.

ES INSTRUCCIONES GENERALES ACERCA DE LOS MUEBLES

Limpiar con un paño húmedo. Usar solo agua o un detergente suave. Secar con un paño limpio.

RO ,16758&?,81, *(1(5\$/(3(1758 02%,/(, (5

&XU @D@L SULQ >WHUJHUH FX R ODWDHXX Q FGHGW H8WHLQWJ DE@DIQFDPDL8IV\$D@L SULQ >WHUJHUH FX R ODV



GB WARNING REGARDING TEMPERED GLASS

Do not sit or stand upon glass surface(s)

Do not use glass as a chopping surface

Do not strike glass with hard or pointed items

Avoid impact with hard objects which may cause the glass to shatter (and which may not be covered by applicable consumer warranty)

Do not allow glass to come in contact with any other hard surface or object, particularly during movement or relocation; something as minor as keys scratching the glass can cause it to shatter immediately or at a later time

Only use items designed for use on glass

DK ADVARSEL OM HÆRDRET GLAS

Sid ikke på og brug ikke glasfladen som sidde møbel

Brug ikke glasset som skærebræt

Slå ikke på glasset med skarpe, hårde eller spidse genstande

Glasset kan splintre, selv ved et mindre slag

Undgå at glasset kommer i kontakt med hårde genstande eller overflader

Brug kun produkter beregnet til brug på glas

Brug ikke rengøringsmidler med slibemidler, syrer eller antibakterielle midler

DE WARNUNG BEZÜGLICH GEHÄRTETEM GLAS

Nicht auf die Glasoberfläche setzen oder stellen

Glas nicht als Schneideunterlage verwenden

Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen auf Glas schlagen

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit harten Gegenständen, der das Glas zum Zerspringen bringen kann

Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen harten Oberflächen oder Gegenständen, insbesondere beim Transport oder beim Umstellen des Produkts, da eine nur

OHLFKWH %HU•KUXQJ PLW] i% 6FKOAVWQ QND Q V V IOD V V HURE B HFK R Q HJD D X F Q NHU VW] X HLQHP VS WHUH

Nur für Glas vorgesehene Gegenstände verwenden

Keine scheuernden Haushaltsreiniger oder Reiniger verwenden, die Säure, Lauge oder antibakterielle Mittel enthalten

SE VARNING GÅLLANDE HÄRDAT GLAS

Sitt eller stå inte på glasytan

Använd inte glasytan som skärbräda

Slå inte på glaset med hårda eller spetsiga föremål

Undvik att slå glaset mot hårda föremål

Härdat glas kan gå sönder även vid en mindre stöt eller repa

Rengör ytan med produkter avsedda för glas. Använd aldrig medel som innehåller syror eller andra slipande medel

Använd endast produkter som är avsedda att användas på glasytan

FI VAROITUS KARKAISTUSTA LASISTA

Älä istu tai seiso lasipinnoilla

Älä käytä lasia leikkausalustana

Vältä kovien esineiden iskemistä lasiin, se voi särkyä

Karkaistu lasi saattaa särkyä pienestäkin osumasta tai naarmusta

Käytä ainoastaan lasipinnoille tarkoitettuja tuotteita

Älä käytä puhdistukseen hankaavia aineita tai tuotteita, jotka sisältävät happoa tai bakteereja tappavia aineita

PL 2675=() (1,('27<=&= &(6=.à\$ +\$572:\$1(*2

Nie siadaj ani nie stawaj na szklanej powierzchni

1LH X*\ZDM V]NÁD MDNR SRZLHUJFKQL GR NURMHQLD

1LH XGHUJDM V]NÁD WZDUG\PL OXE RVWU\PL SUJHGPLRWDP L

8QLNDM NRQWDNWX JH V]NÁHP WZDUG\FKH SUJHQHP IPRWY ZGR \$WRVSDGJNR ZHR XNGHJR URJELFLD

+DUWRZDQH V]NÁR PR*H S NQ ü QDZHWUSUJAPQRMZLH QNW PDUGHUMHSQZL SUJFKQL QS NOXFJDPL

8*\ZDM Zlá FJQLH SURGXNWyZ SUJHJQDFJRLQHJFKQLDFAWVRZODQDFIQD SRZ

1LH X*\ZDM URGNYZ FJ\VFJ F\FK JDZLHUWVNFUKMVDXENWZQFQXIE*WRBNL DQWIEDNWHU\MQH

CZ 832=251 1Ě 7é.\$-Ě&Ě 6(795=(1e+2 6./\$

1HSRNOiGHMWH VH DQL QHVWRXSHMWH QD VNOHQ Qê SRYUFK


1HSRXâtYHMWH VNOR MDNR NUiMHft SORFKX

1HXGH XMWH GR VNOD RVWUêPL QHER WYUGêPL S HGP W\

=DEUD WH NRQWDNWX VNOD V MLQêPL WYUGêPL S HGP W\

7YUJHQp VNOR VH P\$âH URJW tâWLW L QRWDDQBPQSUBXPQHRR SRâNUiei

1HSRNOiGHMWH VNOR QD WYUGp SRYUFKâ Q QWISNL SOHMQR SâHUJSEVREJW MHKR SUDVNQXWT



GB IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability throughout the lifespan of the product.

DK VIGTIGT!

Det er vigtigt, at alle produkter, der samles med alle former for skruer, efterspændes to uger efter samling samt hver tredje måned for at sikre, at produktet er stabilt i hele dets levetid.

DE WICHTIG!

Es ist wichtig, bei jedem mit Schrauben montierten Produkt diese 2 Wochen nach dem Zusammenbau sowie einmal alle 3 Monate wieder anzuziehen, um die Stabilität des Produkts über die gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten.

SE VIKTIGT!

För alla produkter som monteras med skruv är det viktigt att dessa efterdras två veckor efter monteringen och därefter en gång var tredje månad. Detta för att säkerställa att produkten håller sig stabil under hela sin livslängd.

FI TÄRKEÄÄ!

On tärkeää, että kaikki ruuvien avulla koottavat tuotteet kiristetään uudelleen 2 viikkoa kokoamisen jälkeen ja aina 3 kuukauden välein, jotta tuote pysyy vakaana koko käyttöikänsä ajan.

PL :\$) 1 (

:D*QH MHVW *HE\ ND*G\ JH VNU FDQ\FK SURGXNWyz JRVWDá SRQRZQLH GRNU FRQ\ Z FL JX W\JRGL UXE\ V GRNU FRQH ^ Z FHOX JDSHZQLKQ\WONRWDQLDQSRUFGXSN\YXJ FJDV

CZ '#/(ä,7e

8 NDâGpKR YêURENX NWHUê VH VHVWDSXMH SâDRAŁWp DE\FK\NKQRLXWâJURXEE NVD â Qpê G Q\ VSR HV HD/BN DYHQ T EIOD JDMŁâW QD VWDELOLWD SR FHORX GREX âLYRWQRVWL YêURENX

NL % (/ \$ 1 * 5 , - .

Het is belangrijk om elk product dat met en bout gemonteerd, twee weken na montage en om de drie maanden, opnieuw wordt vastgeschroefd, om de stabiliteit van het product tijdens de hele levensduur te verzekeren.

SK 'D/(ä,7e

-H G{OHâLWp DE\ VD QD DNRPNR YHN SURGXNKR YHRO WIRYDQ RHNS R\NRUPXN\ GRMâBK OLMsRG B Q R BKWW ê â Y SULHEHKX NDâGêFK PHVLDfRY ± WâDHMD âJIDYRWQRWWE LSOLRGX S W XDV

FR IMPORTANT!

,O HVW LPSRUWDQW TXH WRXW SURGXNWR pRQWRpDJLQ HDL GB UGHW YIRV VPRQWUBH J S X D Q WLRX V DD MW D EPRLWV durant tout son cycle de vie.

IT IMPORTANTE!






È LPSRUWDQWH LQ RJQL SURGRWWR VPRQWODWRL WRQ YHWWLVHDQ B UGR SRQUQWBHQ QWILHR CH SRALD RVQ D E LR durante tutta la durata del prodotto.

ES IMPORTANTE!

(Q HO FDVR GH ORV SURGXFWRV HQVD PESOLGARDU KVR VPSRWQLDQWRN YRCHYHIDQDFDGHVSRPHWGHVOSB B Q WDM DVt SUHVHUYDU OD HVWDELOLGDG SXWBDQWH WRGD OD YLGD ~WLO GHOSURG

RO IMPORTANT!

(VWH LPSRUWDQW FD VXUXEXULOH S HRAUL FPRQW SWFXSDNRGXWRHOG FVURIUHGQWSU KPRQWGLQH QRX DSR L VRS GDW OD OXQL SHQWUX D JDUDQWD S W B K X W D W H D S H GXUDWD GH YLD@




①x 34



M5x12mm

②x 2



M6x30mm

③x 2



M12x0.8mm

④x 2




M4x6mm

⑤x 2



M9x0.8mm


⑥x 2





⑦x 4




⑧x 4







62x62mm



1



2






3

① x 6



M5x12mm






4


① x 4






M5x12mm






5







6







7









8











9




10



13





FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>